

Cargobike Classic Electric

WWW.GREENBIKE.DK



Cargobike Classic Electric

WWW.GREENBIKE.DK



Cargobike Classic electric

Ladcykel til 4 børn med motor og skivebremser - 13.495 kr

Prisen inkluderer 36 v motor, 9 AH batteri, lader, standardkaleche, overtræk, sikkerhedsseler til 4 børn, samlet og klar til brug med dansk stelnummer så du kan få den forsikret.

	Standard	Tilvalg	Tillægspris incl. moms
Shimano 6 gear	X		
Dobbelte skivebremser foran	X		
V-bremse bag	X		
Parkeringsbremse for	X		
Reflexer for og bag	X		
Stabilisatorer foran: 2 dæmpere	X		
Giver kraftigt forbedret retningsstabilitet og køreegenskaber			
Bagende der læner sig indad i sving for øget køresikkerhed (Skråstillet kronrør under lad)	X		
Højdejusterbart styr - ca 11 cm	X		
Komfortsadel med luftaffjedring	X		
Ekstra lang sadelpind med hurtig justering	X		
Belysning for og bag			
For: 2 diodelygter med flere lysfunktioner	X		
Bag: Diodelygte med flere lysfunktioner	X		
Ringklokke	X		
5 års stelgaranti	X		
Bagagebærer	X		
2 st bænke, 1 med lukket rum til småting, og en der kan klappes op	X		
4 st trepunktsseler	X		
Kaleche til 2 børn	X		
Lad overtræk	X		
Kaleche til 4 børn		X	550
Pude til bænke		X	150
Solsejl		X	180
Parkeringsbeskyttelse/overtræk		X	225

Cargobike Classic Electric

WWW.GREENBIKE.DK



Ekstra batteri 36 volt 9Ah

X 2575

Standard lås med kæde, ikke varefakta godkendt

X

Abus Ionius 8900, varefakta godkendt kædelås

X 500

Lader

X

Elmotor, monteret i baghjul 250 W

X

Teknisk specifikation

Stel i Hi - Ten stål med matsort pulverlakering

Cyklens nettovægt

53 kg

Max last i kasse

100 kg

Cyklens længde og bredde

206x91

Cyklens højde

130

Forhjul

20"

Baghjul

24"

Kassens indermål

L87 B59 H50

Batteri

Li-ion

Batteri kapacitet

9000mAh

Batteri spænding

36 V

Hastighed

25
Km/time

Max hastighed med elstøtte

Ved højere hastigheder skal motor slå fra i henhold til EU normer

Kørerækkevidde

Afhænger meget af kørestil, og forhold på ruten

ca 25 km

Det angivne er baseret på høj hastighed (20-25 km/t) med

elstøtte ved sommerkørsel på landevej med elstøtte på trin 5 og 6. Under gunstigere og kørestil forhold kan der køres op til ca 45 km afhængig af kørestil.

Opladningstid max

6-8 timer

Motor

Børsteløs

Effekt (max effekt i henhold til EU normer)

250 W

Cargobike Classic Electric

WWW.GREENBIKE.DK



A: Strøm Tænd/Sluk knap . Se afsnit nedenfor for yderligere detaljer.

B: Pil op (forøg) justerings knap. Øger motorens kraft.

C: Pil ned (formindsk) justerings knap. Formindsker motor kraft.

D: SET. Når den trykkes ned kan du tænde og slukke display lys, og ændre triptælleren.

Hvis du trykker på SET og pil ned kan du ændre indstilling af hjulstørrelse på det hjul hvor motoren sidder.

På tohjulede Cargobike's med motor foran skal hjulstørrelse stilles til 20.

På trehjulede Cargobike's med motor bagi skal hjulstørrelse stilles til 24.

E: Viser det aktuelle strømforbrug. Jo længere den bjælke jo mere motorkraft.

F: Batteri kapacitet. Tre bjælker svarer til 80% strøm tilbage, to bjælker svarer til 70% rest, en til 55% rest, en halv bjælke svarer til 5% reststrøm.

Cargobike Classic Electric

WWW.GREENBIKE.DK



G: Den aktuelle hastighed.

H: Pedal hjælpe styrke fra motor.

I: Total kørselsdistance siden sidste nulstilling.

2 Tænd/Sluk Motor

Hvis display er tændt:

Når Tænd/Sluk knappen trykkes og displayet slukker har du slukket for motor, og cyklen fungerer som en almindelig cykel uden el motor.

Hvis display er slukket

Tænd ved at trykke på Tænd/Sluk knappen en gang. Display tænder igen og viser at strøm er tilsluttet motor.

3 Justering af funktioner

3.1 Justering af motorstøtte.

B: Pil op (forøg) justerings knap. Øger motorens kraft.

C: Pil ned (formindsk) justerings knap. Formindsker motor kraft.

3.2 Tænde display lys. TRYK "set" knappen en gang. Der kommer et lygte symbol i display under batteriindikator. Tryk "pil op" for at tænde lys i display, og "pil ned" for at slukke.

3.3 Triptæller – længde af seneste tur. Tryk "set" knappen to gange; der vises et symbol i venstre side. Tryk "pil ned" for at slette værdi.

3.4 Varighed af sidste tur. Tryk "set" knappen tre gange og du ser et ur symbol på displayet. Det aktuelle klokkeslæt vises ikke, kun tiden der er gået siden sidste "reset". Tryk "pil ned" for at nulstille værdien.

3.5 Hvordan man ændrer mellem KM og Miles: Tryk "pil op" og "pil ned" samtidig i seks sekunder. Hvis man gør det igen ændres værdien igen.

3.6 Hvordan man kalibrerer display til hjulstørrelse:

Det er vigtigt at indstille display korrekt, så det passer til hjulstørrelsen. Hvis det ikke bliver gjort passer hastigheds måling ikke. Brug pil op og pil ned for at ændre hjulstørrelsen. Vent 5 sekunder på at systemet resettes.

3.7 Hvis der vises en fejlkode , så kontakt forhandler. Hvis du mistænker, at der er fejl i systemet så tryk "pil op" og "pil ned" samtidig.